# Kurzanleitung für Betrieb und Wartung von Océ Arizona-Druckern

## Täglich durchzuführen / auch an druckfreien Tagen

- Reinigen Sie die Unterseite des Druckwagens.
- Führen Sie eine Druckerwartung gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch durch.
- Führen Sie einen Düstentest mit Testausdruck durch

## Wöchentlich / und bei Bedarf

- Reinigen Sie die Druckköpfe gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch mit einem Tupfer.
- Reinigen Sie die UV-Lampenfilter.
- Überprüfen Sie den Kühlmittelstand.
- Schütteln Sie den Tintenbeutel für Weiß

## Monatlich / und bei Bedarf

- Wischen Sie vorsichtig den Schmutz von den Schienen des Druckwagens ab. Achten Sie dabei darauf, dass der Schmierfilm erhalten bleibt.
- Reinigen Sie das Druckwagenschutzblech mit einem fusselfreien Tuch

## Jährlich

Wechseln Sie die Tintenfilter:

- einmal im Jahr bzw
- nach jeweils 11 Tintenbeuteln bzw
- wenn die Tintenpigmentierung schwächer wird

Jährlicher Kundendiensttermin zur vorbeugenden Wartung:

- vollständige Inspektion und unktionsprüfung
- Austausch von Verschleißteilen

## Bei Bedarf

- Entfernen Sie Tinte vom Tisch
- Entfernen Sie Tinte von der Wartungseinheit
- Leeren Sie den Auffangbehälter
- Drucken Sie die Tischlineale neu aus, wenn sie unleserlich werden
- Reinigen Sie das Druckwagenschutzblech mit einem fusselfreien Tuch

**Océ** Display Graphics Systems

## Kundendienst und Support (Telefonnummern / Internet):

Kundendienst: _____ _____

Verbrauchsmaterial: _____ _____

## Informationen zum Drucker / ZMR

Modellnummer: _____ _____

Seriennummer: _____ _____

Aufstellungs-/Einbaudatum: _____ _____

## Arbeitstipps

- Stellen Sie die Leistung der Härtungslampen für das jeweilige Material so hoch wie möglich ein, um sicherzustellen, dass die Tinte ordnungsgemäß aushärtet. Damit halten Sie das Risiko von Hautreizungen und -sensibilisierung durch ungehärtete Tinte so gering wie möglich.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit nicht ausgehärteter Tinte.
- Wischen Sie feuchte Tinte mit dem Reinigungsmittel UV Flush ab (jedoch nicht auf lackierten Oberflächen).
- Entfernen Sie das Reinigungsmittel mit Alkohol.
- Umwickeln Sie den Saugkopf für die Druckkopfwartung mit einem fusselfreien Tuch, um Farbtropfen aufzufangen.
- Wischen Sie Staub und Schmutzpartikel mit einem sauberen Tuch vom Druckmaterial ab.
- Geben Sie bei den Einstellungen für Druckaufträge die richtige Materialstärke ein, denn ein korrekter Druckabstand ist für Druckqualität und Zuverlässigkeit des Druckers äußerst wichtig.

## Website des Kundendiensts - http://dgs.oce.com/

Hier haben Sie Zugriff auf die aktuelle Dokumentation. In deutscher Sprache verfügbar: Benutzerhandbuch (unter 'User Documentation') und Sicherheitsdatenblätter (unter Kurzanleitung für Betrieb und Wartung 'Material Safety Data Sheets'). Nur in englischer Sprache verfügbar: Site Preparation Guide (Leitfaden für die Standortvorbereitung), Application Notes (Anwendungshinweise), Customer Application Bulletins (Anwendungsbulletins für Kunden), Media Models (Materialmodelle) und Agency Certificates and Declarations (Bescheinigungen über die Einhaltung von Standards und Richtlinien).

**Verbrauchsmaterialien für Ihren Drucker finden Sie unter** http://mediaguide.oce.com

## Vorbereiten des Druckers für Stillstandzeiten

WICHTIG: Der Drucker muss ständig eingeschaltet bleiben, es sei denn, er wird für einen längeren Zeitraum außer Betrieb genommen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zur verringerter Betriebszuverlässigkeit des Druckers.

### 15 bis 30 Minuten

- Schalten Sie die Lampen aus

### 30 Minuten bis 24 Stunden

- Schalten Sie die Lampen aus
- Schalten Sie die Tintenheizung aus

### 24 bis 72 Stunden

- Schalten Sie die Lampen aus
- Führen Sie eine Druckkopfwartung durch. Hierzu muss die Temperatur der Tinte mindestens 40° C betragen
- Reinigen Sie die Druckköpfe gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch mit einem Tupfer.
- Schalten Sie die Tintenheizung aus.
- Deaktivieren Sie in den Druckereinstellungen die Funktion zum automatischen Aufwärmen des Druckers.

### 3 bis 14 Tage

- Schalten Sie die Lampen aus
- Führen Sie eine Druckkopfwartung durch. Hierzu muss die Temperatur der Tinte mindestens 40 C.
- Reinigen Sie die Druckköpfe gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch mit einem Tupfer.
- Schalten Sie die Tintenheizung aus.
- Deaktivieren Sie in den Druckereinstellungen die Funktion zum automatischen Aufwärmen des Druckers.
- Entfernen Sie jegliches Material aus dem Zusatzgerät für Material auf Rolle, oder spulen Sie es dort wieder auf.

### Länger als 14 Tage

- Erfragen Sie bei Ihrem örtlichen Kundendienst, welche Vorbereitungen notwendig sind, um den Drucker für längere Zeit außer Betrieb zu nehmen

**Printing for Professionals**

Teile-Nr. #3010109494-B DE

## Sicheres Arbeiten

- Lesen Sie die Richtlinien für sicheres Arbeiten im Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Laden Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) vom Kundendienstbereich (der Website herunter, und drucken Sie es aus.
- Arbeiten Sie ruhig und umsichtig.
- Lesen Sie im Leitfaden zur Standortvorbereitung nach, welche Raumbedingungen am Aufstellungsort des Druckers herrschen müssen.

## Sicherheit beim Umgang mit UV-Licht

- Denken Sie daran, dass UV-Licht eine unsichtbare Gefahr darstellt.
- Bestimmte Medikamente steigern die Empfindlichkeit gegenüber UV-Licht.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m zu den UV-Lampen ein.
- Verwenden Sie die mitgelieferte UV-Schutzbrille.
- Tragen Sie zum Schutz der Haut vor UV-Licht geeignete Schutzkleidung.
- Entfernen Sie beim Drucken alle Sitzgelegenheiten im Umkreis von 5 Metern um den Druckwagen herum.

## Sicherheit beim Umgang mit Tinte

- Vermeiden Sie den Hautkontakt mit Tinte.
- Tragen Sie eine Schutzbrille mit Seitenschutz.
- Tragen Sie Nitrilhandschuhe.
- Entsorgen Sie mit Tinte verunreinigte Nitrilhandschuhe moglichst umgehend.
- Verwenden Sie Einmal-Handschuhe nicht mehrfach.
- Beruhren Sie keine Ausdrucke ohne Handschuhe, wenn die Tinte nicht ordnungsgemas ausgehartet ist.
- Gehen Sie folgendermasen vor, wenn UV-Tinte in Ihre Augen gelangt ist: Spulen Sie die Augen mit reichlich Wasser, lesen Sie die Informationen im Sicherheitsdatenblatt, und rufen Sie einen Arzt.
- Gehen Sie folgendermasen vor, wenn UV-Tinte auf Ihre Haut gelangt ist: Waschen Sie die Tinte sofort mit Wasser und Seife ab.
- UV-Tinten durfen nicht in der Reichweite von Kindern oder in einer Umgebung verwendet werden, in der sie mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Daher durfen sie nicht in der Nahe von Geschirr, Spielzeug, usw. gelagert werden.

## Disposal of UV Ink Waste

Alle Abfälle, die nicht oder nur teilweise ausgehärtete UV-Tinte enthalten, sind gefährlich und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt entsorgt werden. Tintenabfälle dürfen nicht mit normalen Abfällen (Haushalts- oder Büroabfällen) zusammengebracht werden. Sie dürfen nicht ins Abwassersystem oder in die Trinkwasserversorgung gelangen. Zu den Tintenabfällen gehören auch die Matten aus der Wartungseinheit und Lappen,Handschuhe und jegliches anderes Material, das nicht oder nur teilweise ausgehärtete Tinte enthält.